高圧ナトリウムランプ（始動器内蔵形）

アイ サンルクスエース® 70W ～ 940W

■アイ サンルクスエース　高効率タイプ。水銀ランプ用一般形･低始動電流形安定器適合タイプ

種類		形式	希望小売価格（税抜）	梱包数	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	軸光度(cd)	ビームの開き(°)	ビーム光束(ℓm)	全光束(ℓm)	相関色温度(K)	平均演色評価数	定格寿命(時間)	ランプ効率(ℓm/W)	寸法(mm)･口金
70W	透明形	NH70N	＊¥13,600	24	90	0.98	—	—	—	6000	1900	Ra17	9000	86	φ70 153 98 E26
	拡散形	NH70FN	＊¥13,900	24	90	0.98	—	—	—	5600	1900	Ra17	9000	80	
660W	透明形	NH660L	¥44,400	6	130	5.9	—	—	—	100000	2100	Ra25	12000	152	φ150 370 240 E39
	拡散形	NH660FL	¥44,900	6	130	5.9	—	—	—	95000	2100	Ra25	12000	144	
	透明形	NHT660L	△¥45,400	12	130	5.9	—	—	—	100000	2100	Ra25	12000	152	φ55 370 240 E39
	アクロスター・アクロスペース専用透明形	NHT660L-M	¥45,900	12	130	5.9	—	—	—	100000	2100	Ra25	12000	144	φ67 370 240 E39
	反射形	NHR660L	生産終了品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	φ280 410 E39
940W	透明形	NH940L	¥48,400	6	130	8.3	—	—	—	148000	2100	Ra25	12000	157	φ180 390 245 E39
	拡散形	NH940FL	¥48,900	6	130	8.3	—	—	—	139000	2100	Ra25	12000	148	
	アクロスター・アクロスペース専用透明形	NHT940L-M	¥49,900	12	130	8.3	—	—	—	148000	2100	Ra25	12000	148	φ80 390 245 E39
	反射形	NHR940L	生産終了品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	φ280 410 E39

アイ サンルクスエース
110W　●NH110L　●NH110FL　●NHT110L　●NHR110L
180W　●NH180L　●NH180FL　●NHT180L　●NHR180L
220W　●NH220L　●NH220FL　●NHT220L　●NHR220L
270W　●NH270L　●NH270FL　●NHT270L　●NHR270L
360W　●NH360L　●NH360FL　●NHT360L　●NHR360L　は生産を終了いたしました。
代替品はFECサンルクスエース（P1381～掲載）をご覧ください。

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■P1443、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

ご使用上の注意

●ランプの大きさ（W）と用途に応じたアイ サンルクスエース適合器具・安定器を使用してください。適合外の器具で使用すると、ランプ内の発光管の温度が異常に上昇し立消えを起こすことがあります。適合する安定器は、一般形、低始動電流形水銀灯安定器です。定電力形、フリッカレス形の各安定器には使用できません。
●点灯後、光束や光色が安定するまでの時間は、約8分です。
●再始動時間は、約15分です。器具構造によっては若干長くなる場合があります。
●周囲温度－60 ～＋40℃の範囲でご使用ください。ただし、低温時（－5℃以下）では始動に時間がかかる場合もあります。
●5％以上の急激な電圧降下がある場合、ランプの立消えが起こることがあります。
●ランプを既設の設備で点灯する場合は安定器と管灯回路の絶縁、耐電圧などをご考慮のうえ、ご使用ください。
●ランプ点灯直後（1分以内）に消灯しますと点灯し難くなります。一度点灯させたら1分以上の点灯をお願いします。
●調光して使用される場合、FECサンルクスエース用の調光形安定器をご使用ください。水銀灯用調光形安定器は使用できません。なお、調光状態での始動は、ランプ及び安定器に悪影響を与えることがありますので行わないでください。
●過度の振動・衝撃が加わる場所では使用しないでください。
●ランプ外球（ガラス）が万一破損した場合は、そのまま点灯することは絶対避けてください。破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。点灯中及び消灯直後のランプは高温のため、やけどの危険があります。
●連続点灯の場合は、1週間に1度15分以上消灯し、再度スイッチを入れたときにランプが正常に再点灯するか確認してください。ランプ寿命末期には、ランプ電流が増加した状態で点灯することがありますので、明るさや光色の変化なども併せて確認してください。そのまま使用しますと安定器の温度が高くなり、安定器故障のおそれがあります。
●反射形ランプを防水形の適合ホルダ以外でご使用の際は、屋内、屋外に関わらず点灯中のランプに雨や水滴がかかるとガラス球が破損するおそれがありますのでご注意ください。
●ランプは外球内が高真空に保たれており、ランプをそのまま割るとガラス破片が飛散するおそれがありますので、ご注意ください。

△…受注生産品　＊…在庫限り品
※表示価格には消費税は含まれておりません。